






STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING




TV-Box




Fjärrkontroll + batterier



HDMI-kabel




Nätverkskabel




Strömadapter

SÅ HÄR KOPPLAR DU IN DIN TV-BOX



Boxens anslutningar


1



Anslut HDMI-kabeln mellan boxen
och din TV.


(Har din TV inte HDMI kan du använda en SCART-kabel.)

2




Anslut nätverkskabeln mellan boxen
och port LAN3 eller LAN4 i din router.

3



Anslut strömkabeln mellan boxen och eluttaget och se till att strömknappen står på ON.


4



Starta boxen och din TV och håll sedan in OK och den blåa knappen samtidigt.

(Glöm inte att sätta in batterierna i fjärrkontrollen först)

5



Knappa sedan in den fyrsiffriga koden i den ordning som den visas på din TV.

När du har tryckt in siffrorna korrekt kommer din TV-tjänst starta automatiskt.

television by ownit



GRATTIS! DU HAR NU KOPPLAT IN DIN TV-BOX
OCH SKA KUNNA UPPTÄCKA DIN TV-TJÄNST.

Det som återstår nu är att utforska din TV-tjänst.
Hur du använder fjärrkontrollen lär du dig i den medföljande guiden:

Bild på guiden här

Mer detaljerad information kan du hitta på vår hemsida:

www.ownit.se/tvguide

HAR DU NÅGRA ÖVRIGA FRÅGOR?
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på:

08-525 073 00

support@ownit.se